


Kaon KCF-100/KTF-100 pikaohje

Johtojen kytkennät

1. Liitä antennijohto yläkulman antennisisäntuloon.
2. Liitä scart johto televisioon Kaonin alemmasta scart liittimestä.
3. Jos haluat tallentaa tv-ohjelmia vhs-nauhurille tai muulle tallentimelle, liitä scart johto tallentimeen Kaonin ylempästä scart liittimestä.
4. Jos televisiossa ei ole scart liittintä, voi liittää Kaonin myös keltaisesta videoliitännästä RCA kaapelilla.
5. Jos televisiossa ei ole mitään videoliittimiä, voit liittää Kaonin pelkällä antennikaapelilla, liitä silloin antennikaapeli alakulman antenniliitännästä "RF IN" liittimeen, ja vielä yksi antennijohto TV OUT liittimestä televisioon.

Johtojen kytkemisen jälkeen laita töpseli seinään.



Kanavien haku

1. Käynnistä tv AV-kanavalle tai oikealle rf-kanavalle jolloin näet Kaonin valikon tv:n kuvaruudulla.
2. Valitse kuvaruudulta haluamasi kielivaihtoehdot ja vahvista ne ok-painikkeella ja aloita kanavien haku.
3. Haun jälkeen löydetyt kanavat näkyvät kuvaruudulla.

Lisätietoa:

www.kaon.fi

Kaon tuotetuki

info@digitv.fi

Puh: 0306 344 488

- lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu +

1,16 snt/min

- matkapuhelimesta 29,7 snt/min